


## Mikrofiberduk



Ultrafin mikrofiberduk för ett perfekt putsresultat på känsliga ytor. Kan användas torr eller med rengöringsmedel. Återanvändbar – tvättas i maskin (undvik mjukmedel) eller med handtvätt i tvål och vatten.

### Passar bra till:

- Bärbara datorer
- Kameranlenser
- Glasögon
- TV- och datorskärmar
- Mobiltelefoner
- CD- och DVD-skivor